

ワンキー・マウス ワイヤレス説明書 [赤外線方式]

Rev.4.6.2

ワンキー・マウスのワイヤレス機能について説明します。

マウス機能については操作ガイドおよび CD-ROM 内の取扱説明をご覧ください。

◆ 概要

ワンキー・マウス ワイヤレスはワンキー・マウスと操作スイッチの間をコードレスにしたものです。

スイッチを直接接続して使用することもできます。

◆ 各部の名称と機能

送信機



スイッチジャック

操作スイッチを接続します



送信部

受信部へ信号を送ります

送信ランプ

送信中点灯します



電池

単4電池2本

ワンキー・マウス(受信機)




USB コネクタ

パソコンの USB
ポートに接続します

スイッチジャック

操作スイッチを接続します
(ワイヤレスで使わないとき)



受信ランプ

信号受信時
点灯します

受信部

送信部から
信号を受けます

付属品



USB コード

パソコンの USB ポートに接続します

◆ 準備

1. 送信機のスイッチジャックに操作スイッチを接続してください。
2. ワンキー・マウスのUSBコネクタにUSBコードを差し込み、パソコンのUSBポートに接続してください。
3. 送信機の送信部とワンキー・マウスの受信部が向き合うように置いてください。
(正面に向き合わせたとき 10m 程度届きますが実用的には少しずれても動作する 3m 以内で使用してください)
4. ワイヤレス機能を使用しない場合はワンキー・マウスのスイッチジャックに直接操作スイッチを接続してください。



◆ 使い方

1. 操作スイッチをオンにすると送信機のランプが点灯します。
2. 受信が正常の場合ワンキー・マウスの受信ランプが点灯し、マウス操作が行われます。